

# Eurocode Software AB


## Installation av ConcreteDesigner Bridge

### Installation

1. Starta installationsprogrammet **ConcreteDesign\_Bridge\_Version\_200.EXE**
2. Välj katalog att installera i **c:\Program\Eurocode Software AB**

### Brigade setup

Välj vilket program Brigade skall starta vid armeringsdimensionering.




# Eurocode Software AB

## Licens

För att programmet skall skriva ut korrekta adressuppgifter på utskrifterna måste du registrera programmet.

För att göra detta öppnar du licensdialogen och registrerar ditt Kundnummer.



Licens: Licensen är giltig

Kundnummer

Licens  
Tom datum 2014-07-31

Företagsuppgifter  
Företag Eurocode Software  
Adress Rotevägen 36  
Ort 433 69 SÄVEDALEN

Uppdatera Stäng